



WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.),discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery

T280 James USER MANUAL



T280 James is a sleek, multi-functional Bluetooth 4.0 stylus. It includes a headset which enables you to listen to music and/or answer calls from your Bluetooth enabled devices. Please read product specifications and instructions below.

Specifications:

Battery Type: Lithium polymer

Battery Duration/Lifespan: 300 times

Capacity: 90 mAh

Power Input & Current: DC 5V/ 1A

Sound Output: 10-20MW

Sensitivity: 108 dB

Frequency Response: 20Hz-20KHz

Distortion Rate: 5%

Bluetooth Version: Bluetooth 4.0 CSR

Range of Bluetooth Communication: 10 meters

Charge Time (0-100%): 2 hours


Playback Time: up to 6 hours (180 hours in standby mode)

Accessories Micro USB charging cable & AUX 3.5mm earphone

Product Size: 137(L)x17(W)mm

Net Weight: 18.3 gm

T280 James Structure



Basic Use

- 1.On: press and Hold MFB (multi-function button) for 4 seconds; a Blue LED will flash 3 times which indicates that the **T280 James** is on. NOTE: previously paired devices will automatically connect to the **T280 James**
- 2.Off: press and Hold MFB for 4 seconds; a Red LED will flash 3 times which indicates that the **T280 James** is off.

Bluetooth Pairing

1. Pairing: Make sure **T280 James** is OFF. Press MFB for 7 seconds, LED light will flash blue & then begin flashing red/blue which indicates that the device is ready for pairing.
2. Enable Bluetooth function on your electronic device. Search **Spector T280** & pair your stylus

Bluetooth pairing – Two devices

1. Pair with the first device (see Bluetooth Pairing steps)
2. Turn off Bluetooth of the first device after pairing is complete.
3. Pair with the second device (see Bluetooth Pairing steps)
4. Once the second device is paired, turn OFF **T280 James** & turn on the first device
5. Turn ON **T280 James** again (do not enter pairing mode) & **T280 James** will automatically connect to the second device
6. Then select **Spector T280** on the Bluetooth function of the first device & both devices will pair to the headphones.

Bluetooth Mode

1. Answering a call: short press MFB (NOTE: **T280 James** will vibrate to indicate incoming call)
2. Ending a call: short press MFB
3. Rejecting a call: press and hold MFB for 2 seconds and release after hearing beep sound
4. Voice dialing: long press MFB (feature only accessible if paired device supports voice dialing)
5. Redialing last outgoing call: double press MFB
6. Volume +/-: long press "VOL +" / "VOL -"
7. Play/Pause: short press MFB
8. Skip song: short press "VOL +" / "VOL -" button when playing music
9. Clear Pairing list: in "ON" or "OFF" mode, Press and hold MFB and "VOL +" for 7 seconds at the same time. Old pairing list would be cleared after the Red LED flashes twice
10. Turn on Multipoint function: In on or off mode, Tap MFB and "VOL -" at the same time, red LED will flash one time which indicates Multipoint function is on.
11. Turn off multipoint function: In on or off mode , Press and Hold" MFB, VOL + and VOL- for 7 seconds. Red flash twice which indicates multipoint function is off.

To Charge the T280 James

1. Insert micro USB into the **T280 James** & plug the USB into a power source
2. Red LED indicates the device is charging (Red LED will turn off once fully charged)
3. Low battery indicator: Red LED flash once every 30 seconds & audio alarm is prompted every 30 seconds.

T280 James will power off automatically within 5-10 minutes if you continue to use it.

NOTE: the **T280 James** device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two of three complete charge and discharge cycles.

AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie. *

MANUEL DE L'UTILISATEUR du stylet James T280



James T280 est un stylet Bluetooth multifonctionnel aux lignes épurées. Il inclut un casque d'écoute vous permettant d'écouter de la musique et de répondre aux appels depuis vos appareils Bluetooth. Veuillez lire les spécifications du produit et les instructions d'utilisation.

Spécifications:

Type de batterie : Lithium polymère

Durée/vie utile de la batterie : 300 fois

Capacité : 90 mAh

Puissance électrique d'entrée et courant : DC 5V & 1A

Puissance de sortie du son : 10-20MW

Sensibilité : 108 dB

Réponse de fréquence : 20Hz-20KHz

Taux de distorsion : 5%

Version Bluetooth : Bluetooth 4.0 CSR

Portée de la communication Bluetooth : 10 mètres

Temps de chargement (0 - 100%): 2 heures



Temps de reproduction: Jusqu'à 6 heures (180 heures en mode veille)

Accessoires: Câble de chargement mirco USB et écouteur 3.5 mm Aux

Dimensions : 137(L)x17(W)mm

Poids net : 18.3 gm

Structure du T280 James



Utilisation de base

1. Allumer : Presser et maintenir enfoncé le bouton Multi-fonctin MFB pendant 4 secondes ; une lumière LED bleue clignotera 3 fois pour indiquer que le James T280 est allumé. NOTE : Des dispositifs ayant été préalablement appairés se connecteront automatiquement au stylet.
2. Éteindre : Presser et maintenir enfoncé le bouton MFB pendant 4 secondes ; une lumière LED rouge clignotera 3 fois pour indiquer que le James T280 est éteint.

Appariement Bluetooth

1. Appariement : S'assurer que le **James T280** est éteint. Presser MFB pendant 7 secondes, une lumière LED bleue clignotera et ensuite clignotera rouge/bleu pour indiquer que le dispositif est prêt pour

l'appariement.

2. Activer la fonction Bluetooth de votre dispositif électronique. Chercher **Spector T280** et appairer votre stylet.

Appariement Bluetooth – Deux dispositifs

1. Appairer avec le premier dispositif (voir étapes d'appariement Bluetooth).
2. Éteindre Bluetooth du premier dispositif après avoir complété l'appariement.
3. Appairer avec le second dispositif (voir étapes d'appariement Bluetooth).
4. Une fois le second dispositif apparié, éteindre le James **T280 James** et allumer le premier dispositif.
5. Allumer le **James T280** de nouveau (ne pas entrer en mode d'appariement) et il se connectera automatiquement avec le second dispositif.
6. Sélectionner **Spector T280** de la fonction Bluetooth dans le premier dispositif et les deux dispositifs s'appaireront avec le casque d'écoute.

Mode Bluetooth

1. Répondre à un appel : pression courte sur le bouton MFB (NOTE: le James **T280 James** vibrera pour signaler un appel entrant)
2. Terminer un appel: pression courte sur MFB
3. Refuser un appel : presser et maintenir enfoncé MFB pendant 2 secondes et relâcher après entendre le « beep » sonore
4. Numérotation vocale : pression longue sur MFB (fonction seulement accessible si le dispositif permet la numérotation vocale)
5. Recomposer le dernier appel sortant : double pression sur MFB
6. Volume +/-: longue pression sur le bouton "VOL +" / "VOL -"
7. Reproduire/Pause : pression courte sur MFB
8. Sauter une chanson: pression courte sur le bouton "VOL +" / "VOL -" lors de la reproduction de musique
9. Effacer liste d'appariement : aux modes ON et OFF, presser et maintenir enfoncé MFB et "VOL +" pendant 7 secondes en même temps. La liste d'appariement précédente sera effacée après que la lumière LED rouge aura clignoté deux fois
10. Allumer la fonction Multipoint : Aux modes ON et OFF, presser sur MFB et "VOL -" en même temps, la lumière LED rouge clignotera une fois pour indiquer que la fonction Multipoint est allumée
11. Éteindre la fonction multipoint : En mode ON ou OFF, presser et maintenir enfoncé " MFB, VOL + et VOL- pendant 7 secondes. Une lumière rouge clignotera deux fois pour indiquer que la fonction multipoint est éteinte.

Pour charger le James T280

1. Insérer le USB dans le James **T280** et connecter l'USB dans la source d'énergie
2. La lumière LED rouge indique que le dispositif est en cours de chargement (elle s'éteindra une fois le chargement complété)
3. Témoin de charge insuffisant : La lumière LED rouge clignotera toutes les 30 secondes et une alarme audio se fera entendre toutes les 30 secondes. Le stylet s'éteindra automatiquement entre 5 et 10 minutes si vous continuez de l'utiliser

NOTE: Le stylet James **T280 James** possède une batterie rechargeable. Le plein rendement d'une nouvelle batterie s'atteint seulement après deux ou trois cycles complets de charge et recharge.



ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar el producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No cargar más de un dispositivo a la vez en un mismo puerto USB.
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería. *

MANUAL DEL USUARIO Stylus James T280



James T280 es un stylus Bluetooth 4.0 multi funcional, de líneas aerodinámicas. Incluye casco con auriculares que permiten escuchar música y responder llamadas desde dispositivos Bluetooth. Sírvese leer las especificaciones del producto y las instrucciones de uso.

Especificaciones :

Tipo de batería: Lithium polimero

Duración/vida útil de la batería: 300 tiempo

Capacidad: 90 mAh

Potencia eléctrica de entrada y corriente: DC 5V & 1A

Potencia de salida de sonido: 10-20MW

Sensibilidad: 108dB

Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz

Distorsión: 5%

Versión Bluetooth: Bluetooth 4.0 CSR

Rango de comunicación Bluetooth: 10 metros

Tiempo de carga (0-100%): 2 horas



Tiempo de reproducción: Hasta 6 horas (180 horas en modo de espera)

Accesorios: Cable Micro USB de 3.5 mm AUX y cable de carga Micro USB

Dimensiones: 195(L)x165(W)mm

Peso neto: 162 gm

Estructura del Stylus James T280



Uso básico

1. On: Presionar y sostener MFB (botón multi-función) por 4 segundos; un LED parpadeará 3 veces para indicar que el **James T280** está encendido. NOTA: dispositivos previamente apareados se conectarán automáticamente con el stylus. Off: Presionar y sostener el botón MFB por 4 segundos; un LED rojo parpadeará 3 veces para indicar que el James **T280** está apagado.

Apareamiento Bluetooth

2. Apareamiento: Asegúrese que el James **T280** esta apagado. Presionar el botón MFB durante 7 segundos, una luz LED azul parpadeará y en seguida parpadeará rojo/azul para indicar que el dispositivo está listo para aparearse.
3. Activar la función Bluetooth en su dispositivo electrónico. Buscar **Spector T280** y aparear el stylus.

Apareamiento Bluetooth – Dos dispositivos

1. Aparear con el primer dispositivo (ver etapas de apareamiento Bluetooth)
2. Apagar la función Bluetooth del primer dispositivo después de completar apareamiento.
3. Aparear con el Segundo dispositivo (ver etapas de apareamiento Bluetooth)
4. Una vez que el segundo dispositivo esta apareado, apagar el **James T280** y encender el primer dispositivo.
5. Encender el **James T280** de nuevo (sin entrar en modo de apareamiento) y este se conectará automáticamente con el segundo dispositivo.
6. Seleccionar **Spector T280** en la función Bluetooth del primer dispositivo y ambas dispositivos se aparearán con los auriculares.

Modo Bluetooth

1. Responder una llamada: presión breve sobre botón MFB (NOTA: **James T280** vibrará para señalar una llamada entrante)
2. Terminar una llamada: presión breve sobre botón MFB
3. Rechazar una llamada: presionar y sostener el botón MFB por dos segundos y soltar después de escuchar la señal sonora
4. Marcación por voz : presión larga sobre MFB (función accesible solamente si los dispositivos apareados admiten marcación por voz)
5. Marcar de Nuevo el último número: doble presión sobre MFB
6. Volumen +/-: presión larga "VOL +" / "VOL -"
7. Reproducir /Pausa: presión breve sobre MFB
8. Saltar canción: presión breve sobre botón "VOL +" / "VOL -" mientras se reproduce música
9. Borra lista de apareamiento: en modo "ON" o "OFF", presionar y sostener MFB y "VOL +" por 7 segundos al mismo tiempo. La lista anterior de apareamiento se borrará después que el LED rojo parpadea dos veces
10. Encender función Multipoint: En modo on u off, tocar MFB y "VOL -" al mismo tiempo, el LED rojo parpadeará una vez para indicar que la función Multipoint está encendida.
11. Apagar función Multipoint: En modo on u off, presionar y sostener MFB, "VOL + y VOL-" por 7 segundos. LED rojo parpadeará dos veces para indicar que la función Multipoint está apagada.

Para cargar el James T280

1. Insertar micro USB en el **James T280** y enchufar el USB a una toma de energía.
2. LED rojo indica que el dispositivo está cargando (LED rojo se apagará una vez completa la carga)
3. Indicador de batería baja: LED rojo parpadea cada 30 segundos y la alarma audio se escucha cada 30 segundos. El **James T280** se apagará automáticamente entre 5 y 10 minutos si continua de usarse.

NOTA: El James **T280** posee una batería recargable. El rendimiento total de una batería nueva no se alcanza hasta haber completado dos o tres ciclos completos de carga y descarga. .